



ANCRES A BASCULE

Plusieurs modèles disponibles




Différents types d'ancres à bascule



Platine + tige filetée
avec anneau soudé

Platine + câble manchonné

Principe de pose



Mise en place par système pneumatique ou par système BRH.

